

TM-1011

Комнатно-уличный термометр с влажностью часами и будильником

Термометр предназначен для измерения внешней и внутренней температуры воздуха и комнатной влажности.. Также термометр имеет часы, и будильник. Перед началом эксплуатации откройте батарейный отсек на задней крышке и удалите защитную пленку. Удалите пленку с дисплея на лицевой панели и с клавиатуры. Для экономии батарей термометр производит замер каждые 5-6 секунд. Закрепите термометр на стене при помощи самореза и установите внешний датчик на улице, например, через отверстие в раме окна. Термометр также имеет подставку для установки на столе.

1. Пределы

IN - комнатный:	от - 10°C до 50°C
OUT - уличный:	от - 50°C до 70°C
Относительная влажность:	от 30% до 90%

2. Память максимальной и минимальной температуры и влажности

Показания памяти максимальной и минимальной температуры и влажности выводятся при нажатии на кнопку MAX/MIN/RESET за период после последнего сброса памяти. При первом нажатии отображается максимальное значение, при втором нажатии – минимальное, при третьем – текущее значение. Сброс памяти происходит при нажатии и удержании более 2-х секунд кнопки MAX/MIN/RESET.

Последовательное нажатие кнопки **MODE** переключает режимы часов, календаря, будильника и таймера

3. Кнопка °C/ °F

При нажатии происходит переключение единиц измерения температуры.

4. Установка времени и даты

В режиме отображения часов мигает « : »

- Нажмите кнопку **SET** для выбора 12 или 24 часового отображения часов

- Нажмите и удерживайте **MODE** в течении 2-х секунд. Значение минут мигает, кнопкой **SET** установите минуты. Нажмите **MODE** для подтверждения и перехода к установке часов.

- Аналогично минутам установите часы. Нажмите **MODE** для подтверждения.

5. Установка будильника


В нормальном режиме дважды нажмите **MODE** для перехода в режим будильника.

- Нажмите и удерживайте **MODE** в течении 2-х секунд. Минуты будут мигать. Кнопкой **SET** установите минуты будильника. Нажмите **MODE** для подтверждения и перехода к установке часов.


- Часы будут мигать, Кнопкой **SET** установите часы будильника. Дважды нажмите **MODE** для перехода в нормальный режим.

6. Активация и деактивация будильника

- Нажатием на кнопку **MODE** перейдите в режим будильника.

- Для активации будильника нажмите **SET** на дисплее отобразится . Повторное нажатие **SET** деактивирует будильник.

- По достижении заданного времени зазвучит сигнал тревоги. Нажмите любую кнопку для выключения сигнала

- По истечении заданного времени зазвучит сигнал тревоги и мигает символ  Нажмите любую кнопку для выключения сигнала. Для перехода в режим часов нажмите **MODE**

7. Питание: 1,5В тип AA батарея 1 шт.