

### Базовая панель оператора ВОР - Дополнительные компоненты



Базовая панель оператора ВОР может использоваться для пуско-наладки, контроля работы приводов и ввода отдельных установок параметров. Значения и единицы измерения отображаются на 5-значном дисплее. Для нескольких преобразователей можно использовать одну ВОР. Она подключается непосредственно к блоку управления. ВОР обеспечивает функцию быстрого копирования параметров. Набор параметров одного преобразователя может быть сохранен, а затем загружен в другой преобразователь.

### Интеграция



Управляющий модуль с подключенной базовой панелью оператора ВОР