

АВТОСПАСАТЕЛЬ МИНИ

Автомобильный мультитул



- ▶ Поможет выбраться из автомобиля в экстренной ситуации.
- ▶ Быстро проверит давление в шинах.

Руководство пользователя

Благодарим вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение устройства «Автоспасатель Мини» (далее по тексту – Устройство).

Автоспасатель Мини – это компактный брелок-мультитул с 5-ю полезными функциями:



Автоматический стеклобой

В экстренной ситуации приложите устройство красным колпачком стеклобая **1** к боковому стеклу и надавите на него.

Когда под давлением красный колпачок стеклобая погрузится в корпус устройства, пружина разогнётся и стержень с силой ударит по стеклу. При необходимости повторите процедуру до разбития стекла.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕКЛОБОЙ ТОЛЬКО В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ.



НЕ ТЕСТИРУЙТЕ СТЕКЛОБОЙ НА СВОЁМ ТЕЛЕ ИЛИ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

**2**


Резак для ремня безопасности

В случае блокировки ремня безопасности в экстренной ситуации потяните за кольцо и удалите заглушку резака **3**. Заведите ремень в прорезь и перережьте ремень.



**ВНИМАНИЕ! ЛЕЗВИЕ ОЧЕНЬ ОСТРОЕ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО.**


Используйте только по назначению.
Берегите от детей.



Фонарик

Нажмите один раз кнопку вкл./выкл. света для включения подсветки.

5



6

Аварийный сигнал

Нажмите второй раз кнопку вкл./выкл. света **5**
для включения красного мигающего сигнала.



Цифровой манометр

Нажмите кнопку вкл./выкл. манометра **7**, и на дисплее **8** отобразятся единицы измерения давления. Дальнейшее повторное нажатие позволит выбрать единицы измерения (BAR, kPA или PSI). Приложите штуцер манометра **9** к ниппелю колеса, слегка надавите и задержите на несколько секунд. Давление отобразится на дисплее.

Значение фиксируется на экране на 15 секунд, через 30 секунд дисплей отключится автоматически. Также его можно отключить вручную, удержав кнопку вкл./выкл. манометра 3 секунды.