

DT-830B



3½ цифры LCD.

Индикатор разряда батареи.

Защита от перегрузок.

Проверка диодов.

Проверка транзисторов.

Проверка батареек.

Пределы измерений

постоянное напряжение 200 мВ...1000 В

переменное напряжение 200...750 В

постоянный ток 0,2 мА...10 А

сопротивление: 200 Ом...2 МОм

проверка диодов 3V /0.8mA, hFE Vce-3V Ib - 10m

температура 0...1000° (830C, 838)

генератор 50Гц (832)

Прозвонка (830C, 832, 838)

Размер/Вес 126x70x28мм /137г