



# Быстрые и простые измерения напряжения, сопротивления и проверки целостности

#### Fluke T50

Недорогое решение для измерения напряжения и проверки целостности проводов. Имеет звуковую и оптическую индикацию целостности, а также однополюсный контроль обнаружения фаз.

#### Fluke T100

3 модели двухполюсных тестеров серии Т100, идеальные для условий стройки, имеют надежную конструкцию и эргономичный корпус, удобный для рук. Все три модели оснащены патентованной трехфазной системой определения чередования фаз, обеспечивающей быстрое определение чередования фаз. Более того, у них имеется встроенный электрический фонарик для работы при слабом освещении, а также защита от проникновения пыли и влаги по классу IP65. Серия Т100 соответствует требованиям EN 61010-1 и EN61243-3.

### Функции

	T50	T100	T120	T140
Дисплей			LCD	LCD
LED Аналоговая гистограмма	10 светодиодов	12 светодиодов	12 светодиодов	12 светодиодов
Подсветка				•
Измерение сопротивления				•
Измерение напряжения	•	•	•	•
Световая и звуковая индикация целостности	•	•	•	•
Индикатор чередования фаз		•	•	•
Однополюсное измерение для определения фазы	•	•	•	•
Индикация полярности	•	•	•	•
Электрический фонарик		•	•	•
Защита кончиков щупов		•	•	•
Возможность измерения напряжения при отсутствии батарей	•	•	•	•

### Технические характеристики

	T50	T100	T120	T140
Напряжение пост./перем.	12 – 690 B	12 – 690 B	12 – 690 B	12 – 690 B
Целостность цепи	0 – 200 кОм	0 – 400 кОм	0 – 400 кОм	0 – 400 кОм
Частота	0 – 65 Гц	0 – 400 Гц	0 – 400 Гц	0 – 400 Гц
Чередование фаз	-	От 100 до 690 В	От 100 до 690 В	От 100 до 690 В
Сопротивление	-	-	-	До 1999 Ом
Время реакции	< 0,1 c	< 0,1 c	< 0,1 c	< 0,1 c

**Размеры Т50 (высота х ширина х глубина)**: 210 мм × 40 мм × 22 мм

Размеры T100/T120/T140 (высота х ширина х глубина): 240 мм х 56 мм х 24 мм

х глубина): 240 мм x 56 мм x 24 мм Корпус: IP65 (защита от пыли и струй воды) **Bec T50**: 130 г **Bec T100/T120/T140**: 180 г **Гарантия 2 года** 

### Рекомендованные принадлежности





C23 (T50)

C33 (T100 Series)

## Принадлежности, входящие в комплект поставки

Две батареи на 1,5 В и инструкция пользователя

### Информация для заказа

Тестер напряжения/целостности Тестер-пробник Fluke T100 Тестер-пробник Fluke T120 Тестер-пробник Fluke T140

Версии для Великобритании соответствуют GS38