



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Инструкция
- Беспроводные наушники
- Кабель для зарядки устройства (микро USB, DC 5V)



BT RIDERS

БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ

УПРАВЛЕНИЕ



- ⑤ - «**⏻**» кнопка включения-выключения наушников
- ④ - «**⏸**» кнопка паузы, ответа и окончания входящего звонка

Кнопка переключения режимов:

- ③ - нажимайте кнопку «**M**» для переключения режимов FM-радио | microSD | BT-наушники

Регулировка звука

- ① - удерживайте кнопку «**⏮**/V-» для уменьшения громкости
- ② - удерживайте кнопку «**⏭**/V+» для увеличения громкости

Управление треками

- ① - нажмите кнопку «**⏮**/V-» для переключения на предыдущий трек
- ② - нажмите кнопку «**⏭**/V+» для переключения на следующий трек

Переключение между станциями FM-радио

- ① - нажмите кнопку «**⏮**/V-» для переключения на предыдущую станцию
- ② - нажмите кнопку «**⏭**/V+» для переключения на следующую станцию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зарядка аккумулятора:

- ① - порт зарядки микро USB находится на левом наушнике сверху
- ② - для зарядки вставить штекер микро USB в порт на наушниках, а штекер USB в порт USB на компьютере или стационарном зарядном устройстве
- ③ - во время процесса зарядки горит красный LED индикатор. Он погаснет, когда аккумулятор будет заряжен

Настройка соединения:

- ① - при соединении устройств сохраняйте расстояние не больше 1 метра
- ② - удерживайте кнопку «**⏻**» (кнопка включения-выключения наушников) до момента, когда LED индикаторы начнут попеременно мигать красный и синий, устройство готово к соединению
- ③ - выбрать устройство MX333 или RIDERS

Работа с FM-радио и картой формата microSD*:

- ① - переключитесь кнопкой «**M**» на режим FM-радио — радио находит станции в автоматическом режиме. Переключайтесь между станциями кнопками «**⏮**/V-» и «**⏭**/V+»
- ② - переключитесь кнопкой «**M**» на режим microSD — в этом режиме вы можете переключаться между треками с помощью кнопок «**⏮**/V-» и «**⏭**/V+».

*Наушники поддерживают карты формата microSD до 32Gb. Не поддерживают файловую систему exFAT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая дистанция	/	≤10 м
(при прямой видимости)	/	
Ёмкость аккумулятора	/	300 мАч
Тип разъема	/	micro USB
Мощность зарядного устройства	/	5В постоянного тока менее 250 мА
Мембрана	/	Ø 40 мм
Сопротивление	/	32 Ом
Время работы	/	музыка 4-6 часов
	/	разговор 6-8 часов
	/	SD карта — 4-6 часов
Время зарядки	/	1.5 часа
Чувствительность	наушники /	100±4 дБ
	микрофон /	-45±2 дБ
Частотный диапазон	наушники /	20-20000 Гц
	микрофон /	30-16000 Гц

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку изделия, характеристики и комплектацию без особого уведомления

Предостережения:

- Не используйте стереонаушники во время управления транспортом
- Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости длительное время - это приводит к ухудшению слуха

Запрещается:

- Разбирать изделие
- Подвергать температурному нагреву
- Допускать контакт изделия с водой
- Подвергать изделие механическим нагрузкам

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок - 12 месяцев.

Изделие ремонту не подлежит.

Производитель: Хонгда Индастриал (Чайна) КО. ЛТД.

Адрес: Юнит 04, 7/Ф, Брайт Вэй Тауэр №33, Монг Кок Род, КЛ, Гонконг