



Инструкция по эксплуатации портативных электронных весов Garin DS1

www.garinlight.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элементы питания: 1 x CR2032
Диапазон взвешивания: 0-40кг.
Точность измерения: +/- 10гp.

Меры предосторожности и рекомендации по использованию:

1. Держите устройство в вертикальном положении во время взвешивания.
2. Во время взвешивания не держите весы за корпус, так как это может привести к искажению показателей веса. Держите весы за специальный шнур, прикрепленный к верхней части весов.
3. Избегайте неаккуратного обращения с весами. Не ударяйте и не роняйте весы.
4. Корпус электронных весов сделан из антиблокировочной конструкционной пластмассы. Его можно протирать с помощью сухой материи или материи, смоченной водой или чистящим средством. Запрещается протирать корпус весов с помощью средств, такие как бензол, каустическая сода или средств, в составе которых есть азот, которые могут привести к коррозии корпуса.
5. Когда устройство недостаточно заряжено, на экране будет высвечена следующая надпись: "Lo". Пожалуйста,

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки GARIN. GARIN гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Портативные электронные весы Garin DS1 компактны и удобны в использовании. Данная модель оснащена жидкокристаллическим цифровым дисплеем и обладает высокой точностью взвешивания благодаря встроенному микрокомпьютеру, расположенному в основании устройства.

С помощью портативных электронных весов Вы сможете определить вес продукции, как в домашних условиях, так и в дороге. Вы можете использовать данные весы во время авиапутешествий для предварительного взвешивания багажа, брать в походы и на рыбалку, использовать их для осуществления покупок на рынке и приготовления домашних заготовок.

Электронные весы Garin DS1 предназначены для выполнения множества функций, таких как определение веса-нетто продукции, веса тары, а также автоматическое выключение устройства.

Благодаря высоким техническим

Сделано в Китае для Garin®
www.garinlight.ru

Производитель: Newsharp Electronics Co., Ltd, E2 building, Wanfeng Western Business Industrial Park, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, China.

Уполномоченная организация: ООО "Источник Бэттерси", 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, офис 446.

характеристикам, данная модель потребляет минимум энергии и работает всего лишь от одной литиевой батареи CR 2032.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включение:

Для того чтобы включить устройство, необходимо нажать кнопку "ON", держа при этом устройство в вертикальном положении. Лампочка, расположенная над кнопкой, загорится красным цветом и на экране появится следующее изображение: "8888", которое быстро сменится изображением "0.000kg". После этого можно будет приступить к взвешиванию.

2. Взвешивание/блокировка/перегрузка:

После включения устройства повесьте на крюк предназначенную для взвешивания продукцию. Если продукция находится в неустойчивом состоянии (раскачивается), то красная кнопка будет мигать. Соответственно, в случае, когда продукция будет находиться в устойчивом положении (не раскачивается), то кнопка перестанет мигать и вес продукции будет определен на экране.

После высвечивания на экране электронных весов информации о весе продукции Вы можете нажать кнопку "ON"

для того, чтобы очистить экран от полученной информации и использовать его вновь.

Не взвешивайте продукцию, вес которой превышает максимально допустимый (40 кг). В случае превышения веса взвешиваемой продукции на экране высветится следующее: "O-Ld".

3. Определение веса-нетто:

Данная функция предназначена для того, чтобы определить вес-нетто продукции, которая не может быть взвешена без упаковки. Сначала прикрепите пустую сумку на крюк, затем нажмите кнопку "ON" для определения веса самой сумки. Теперь Вы можете приступить к взвешиванию положенных в сумку вещей, тем самым получив вес-нетто продукции.

4.Выключение:

Электронные весы автоматически выключаются по прошествии 40 секунд с момента осуществления последней операции. Также для выключения весов вы можете нажать на кнопку "ON", удерживая ее в течение 3 секунд.