



руководство пользователя

**КОНТРОЛЁР ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК**

# СелфБокс



**СелфБокс** – минисейф с таймером поможет Вам в борьбе с разнообразными вредными привычками – курением, злоупотреблением вредной пищей, зависимостью от телефона, игр и социальных сетей. Заприте искушение на замок на выбранное с помощью таймера время (от 1 мин. до 10 дней) и наслаждайтесь жизнью. Двух пальчиковых батареек хватит на 6 месяцев работы.

- Поможет в борьбе с искушениями
- Воспитает здоровые привычки

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

На крышке контейнера расположен батарейный отсек.



- Плотно прижмите крышку отсека по центру, а затем сдвиньте его вверх.
  - Вставьте 2 батарейки AA типа в отсек для батареек и закройте крышку.
- Внимание: батарейки не входят в комплект!

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛФБОКС:

1. Положите предмет в СелфБокс;
2. Закройте крышку;
3. Вращая кнопку, выберите время, на которое Вы хотите запереть предмет;
4. Активируйте таймер, нажав на кнопку. Сейф начнет обратный отсчет 5 секунд, в течение которых Вы можете отменить запирание сейфа, нажав еще раз на кнопку;



5. СелфБокс закрывается, на дисплее появится иконка «закрытый замок», начнется обратный отсчет времени;
6. По истечении заданного времени СелфБокс автоматически разблокируется.

Диапазон времени запираения – от одной минуты до десяти дней.

## ВНИМАНИЕ: СПОСОБА АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

### УХОД ЗА СЕЛФБОКС:

Контейнер: можно мыть как любую другую пластиковую посуду.

Крышку устройства необходимо очищать при помощи влажной тряпки или бумажного полотенца. Мыть под струей воды крышку устройства запрещается.

Пожалуйста, не помещайте СелфБокс в морозильник, духовку или микроволновую печь.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размеры: 15 × 15 × 16 см
- Диапазон времени запираения: от 1 минуты до 9 дней 23 часов 59 минут
- Питание: 2 батарейки АА
- Длительность работы от батареек: до 6 месяцев

### ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

**Проблема:** тусклый дисплей.

Попытайтесь сделать следующее: попробуйте заменить батарейки на новые.

**Проблема:** мой СелфБокс показывает статус «заперт», но на самом деле он разблокирован, или наоборот.

Попытайтесь сделать следующее: нажмите и удерживайте кнопку запуска таймера в течение пяти секунд. Вы должны слышать, как запускается механизм запираения. Повторите это три раза. Затем выньте и снова вставьте батарейки.

**Проблема:** необходимо срочно достать предмет, который закрыт в СелфБокс.

Попытайтесь сделать следующее: в данном товаре нет опции аварийного открывания. В чрезвычайных ситуациях придется сломать сейф, но, пожалуйста, будьте осторожны. Берегитесь осколков, которые могут разлетаться в разные стороны.

## БЕСПЛАТНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДАДЖЕТ

Мы уверены в товаре, который продаем – в его полезности и высоком качестве.

Поэтому Даджет предоставляет гарантию с существенно большим объемом, чем предусмотрено по закону.

- Если товар Вам не понравился, Вы можете обменять или вернуть его в течение года.
- А если он вдруг сломался по нашей вине, вернуть или обменять его будет намного проще, чем это обычно бывает в других компаниях. Более того, мы извинимся перед Вами, дав дополнительный бонус на следующую покупку.
- Ну а если товар вдруг испортите Вы, мы подсластим Вашу потерю, предоставив бонус на покупку такого же товара.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРАНТИИ ДАДЖЕТ

ПРИЧИНА ВОЗВРАТА ТОВАРА	РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДАДЖЕТ	ПО ЗАКОНУ
Даджет не понравился	Возврат товара с полной компенсацией цены в течение 12 месяцев. Возврат принимается при сохранении товарного вида, комплектации и упаковки.	Возврат не предусмотрен. ст. 25 Закона «О защите прав потребителей»
Даджет не работает по вине компании	1. Обмен или возврат денег покупателю с бонусом в 10% на следующую покупку. 2. Экспертиза не требуется. 3. Возврат непосредственно Даджету. <i>Доставка – за наш счет.</i>	1. Обмен или возврат денег – на выбор покупателя. 2. Может потребоваться экспертиза для установления факта брака. 3. Возврат в магазине, где был куплен товар. <i>п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»</i>
Даджет не работает по вине покупателя	Скидка в 10 % при покупке такого же даджета взамен сломанного.	Возврат не предусмотрен

**ВНИМАНИЕ!** Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете ее в течение 30-ти дней после покупки на странице [www.dadget.ru/garant](http://www.dadget.ru/garant)

Не откладывайте на потом! Активируйте гарантию прямо сейчас! Для участников программы лояльности при покупке в фирменном магазине, а также для покупателей в нашем интернет-магазине, гарантия активируется автоматически. Гарантийный сертификат придет на Ваш e-мэйл.