



# ЗВУКОШОКЕР

## позови на помощь



ЗВУКОШОКЕР - это решение, с помощью которого вы сможете:

- сообщить окружающим, что вы в опасности;
- оглушить злоумышленника;
- узнать о вторжении на вашу территорию.

Носите его всегда с собой из соображений безопасности.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗвукоШокер – 1 шт.

Шнурок для крепления устройства – 1 шт.

Батарея «LR44» - 3 шт.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

1. Ручное включение сирены, при помощи ЧЕКИ.
2. Автоматическое включение сирены при обнаружении движения на территории до 1,8 метров, с углом обзора в 30°.
3. Подсветка.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым включением откройте заднюю крышку устройства и активируйте батареи. Для этого необходимо извлечь предохранительную пластиковую заглушку. Убедитесь, что полюсы батареек расположены верно. Закройте крышку отсека батареек.



### ВНИМАНИЕ

Звук сирены чрезвычайно громкий. Для вашей безопасности не подносите устройство близко к уху и не давайте сирене работать длительное время.

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

#### 1. Режим ручного включения сирены при помощи ЧЕКИ.

Для активации режима необходимо вытащить ЧЕКУ из устройства до упора. Для прекращения звука сирены необходимо вернуть ЧЕКУ в исходное положение.

#### 2. Режим ручного включения сирены при помощи кнопки PANIC ALARM.

Для активации режима необходимо перевести заслонку датчика движения в крайнее нижнее положение (сдвиньте до упора вниз) и установить переключатель OFF/AUTO в положение AUTO. Вы услышите короткий звуковой сигнал, подтверждающий включение данного режима. Верните заслонку датчика в исходное положение (защелкните её наверх). Подождите 15-20 секунд для настройки данного режима.

После этого, при нажатии кнопки PANIC ALARM/LIGHT на корпусе устройства, устройство активирует сирену, которая будет работать в течение

15-20 секунд. После отключения сирены, через 5 секунд, устройство вновь вернётся в режим готовности.

Для отключения данного режима снова сдвиньте заслонку датчика движения вниз и переведите переключатель OFF/AUTO в положение OFF.

### **3. Режим автоматического включения сирены (охрана периметра).**

Для активации режима необходимо установить устройство на расстоянии не более чем 1,8 метра от места, которое вы хотели бы контролировать. Переведите заслонку датчика движения в крайнее нижнее положение (сдвиньте до упора вниз) и установите переключатель OFF/AUTO в положение AUTO. Вы услышите короткий звуковой сигнал, подтверждающий включение данного режима. Угол обнаружения движения составляет 30°. Примерно через 15-20 секунд устройство активируется для фиксирования движения в просматриваемой зоне, а вы за это время успеете уйти из данной зоны, не вызывая срабатывание сирены. При обнаружении движения устройство активирует сирену, которая будет работать в течение 15-20 секунд. После отключения сирены, через 5 секунд, устройство вновь вернётся в режим охраны. Для отключения данного режима переведите переключатель OFF/AUTO в положение OFF.

### **4. Режим подсветки**

Для активации режима необходимо нажать кнопку **PANIC ALARM/LIGHT**, при этом переключатель OFF/AUTO должен находиться в положении OFF.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Пожалуйста, не используйте устройство во влажной среде и не погружайте в воду. При намокании устройства немедленно извлеките батарейки и просушите устройство в течение 6 часов.
- Для очистки устройства от загрязнения воспользуйтесь влажной салфеткой, а после этого протрите устройство насухо.
- Не используйте устройство под прямыми лучами солнца, т.к. это может привести к некорректной работе датчика движения.

ми солнца, т.к. это может привести к некорректной работе датчика движения.

- Устройство не предназначено для использования детьми и людьми с психическими расстройствами, кроме тех случаев, когда вместе с данными группами людей есть человек, помогающий пользоваться устройством.
- Дети могут воспринимать данное устройство как игрушку, не осознавая вред звукового воздействия на слух. Пожалуйста, позаботьтесь об их безопасности.
- Для питания данного устройства используйте рекомендованные элементы питания.

### **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Влажность: <85%

Температура использования: от 0°C до + 35°C

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Громкость сирены: 100 дБ

Расстояние срабатывания датчика движения: до 1,8 метров

Угол срабатывания датчика движения: 30°

Элементы питания: тип LR44 на 1,5В (3 шт., в комплекте)

Срок непрерывной работы от одного комплекта батареек в режиме ожидания: 6 месяцев

Срок непрерывной работы от одного комплекта батареек в режиме сирены: 1 час

Размер устройства: 67 x 36 x 26.5 мм

### **Гарантийный срок: 12 месяцев.**

В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.

По всем вопросам обращаться

по тел.: 8 800 100-12-33

на e-mail: info@dadget.ru

торговая марка  
**MASTER KIT**

Артикул: МТ 8046

Изготовлено: North Point Marketing Limited, Китай